



安全にお使いいただくために必ずお守りください




お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味








警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけなことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。



絵記号の意味
△ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

	警告・注意を促す内容を示します。(例:△感電注意)
	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:⊘分解禁止)
	しなければならぬ行為を示します。(例:⦿プラグをコンセントから抜く)

警告

	強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	禁止	パソコンの使用直後は、パソコン内部の部品に手を触れないでください。特にCPUやVGAチップが高温になっており、手を触れるとやけどをする恐れがあります。パソコンの電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業することをおすすめします。
	電源プラグを抜く	液体や異物が内部に入ったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	水場での使用禁止	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	強制	小さなお子様電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	強制	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
	強制	さわってけがをする恐れがあります。
	電源プラグを抜く	煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。パソコンおよび周辺機器の電源プラグがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	電源プラグを抜く	本製品の取り付け/取り外しをするときは、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電および故障の原因となります。

注意

	強制	静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	禁止	本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
*修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
*この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社 パッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市中南区柴田本通四丁目15番







お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL: () -

製 品 名	PC-MV53DX/PCI		
シリアルNo.	製品本体に記載		
保証期間	ご購入日より1年間		
ご購入日	年	月	日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。		

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様にご記入なさらないでください。

年 月 日	サ ィ ビ ス 内 容	担 当

切り取り

	禁止	ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納用機器へのアクセス中は、パソコンや周辺機器の電源をOFFにしたり、リセットしないでください。データを消失・破損する恐れがあります。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	強制	ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(MOディスク、フロッピーディスクなど)にバックアップしてください。とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナル更新前・更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失・破損する恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 誤った使い方をしたとき 静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき 故障、修理のとき パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき 長時間使ったいなかったために電池が自然放電したとき 天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	禁止	次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほごりの多いところ 振動が発生するところ 平らでないところ 直射日光が当たる場所 火気の周辺、または熱気のあるところ 漏電、漏水の危険があるところ →故障の原因となります。 →けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 →故障や感電の原因となります。
	禁止	アプリケーションソフトの動作中に電源スイッチをOFFにしたり、リセットしないでください。データを消失・破損する恐れがあります。
	強制	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

「reserMail」の操作方法や製品情報は、下記エディシーテクノロジー株式会社までお問い合わせください。お問い合わせ先エディシーテクノロジー株式会社E-Mail: support@epoint.co.jp (reserMailに関するお問い合わせ)info@tvnano.jp (EPGサイトに関するお問い合わせ)※株式会社パッファローでは、「TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO」、「TMPGEnc DVD Author for BUFFALO」、「reserMail」に関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口	
お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認くださいませようお願い致します。 マニュアル (印刷物、添付 CD 等) の設定内容・困ったときは (Q&A) をご確認ください。	
弊社ホームページにて 最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア をご確認ください。 サポート情報 868886.jp (ハローパッファロー) (http://www 不要)	
上記で改善しない場合は、 パッファローサポートセンター へお問い合わせください。お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。	
インターネット(Eメール)でのお問い合わせ先 ※左記 URL から画面に従って進み、表示されるお問合せフォームより質問をお送りください。 Webサポート 868886.jp/mail/ (http://www不要)	
電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。	
東京第1センター 月～土 9:30～19:00 03-5781-7260	東京第2センター 日～土 9:30～19:00 03-5365-3101
IP 電話 月～土 9:30～19:00 050-3101-0084	名古屋 月～金 (祝日除く) 9:30～17:00 052-619-1188
*111 緊急電話からは全国一律 11.34 円 / 3 分 で利用可能。(注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定祭日など休業する場合があります。	
手紙でのお問い合わせ先 〒457-8570 名古屋市中区豊田 3-3-5 (株)パッファロー サポートセンター宛	

修理は以下の パッファロー修理センター までご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。	
保証書について	修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読みください。
修理 web 予約	弊社ホームページより修理の web 予約、受け付け修理品の状況確認が可能です。 868886.jp/shuri/ (http://www 不要)
送付先住所	〒457-8570 愛知県名古屋市中南区豊田 3-3-5株式会社パッファロー修理センター受付宛
電話番号	052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。月～金 (祝日を除く) 9:30～12:00 13:00～17:00
送付いただく物	本製品、本製品付属品、保証書 (原本)、修理依頼票 (*) *修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。
【注意事項】※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー (WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。※修理期間は、製品の到着後 10 日程 (弊社営業日数) を予定しております。※修理させていたいただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります。	
製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをご覧ください。	
添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)	
ユーザ登録はこちらのページ 86886.jp/user/ (http://www 不要)より登録いただけます。	

必要な情報	
① 返送先 (氏名・住所・電話番号 (内線)・FAX 番号)	⑤ 具体的な症状 / エラーメッセージ
② 平日昼間の連絡先 (氏名・住所・電話番号 (内線)・FAX 番号)	⑥ 発生状況 (初めから・ある日突然等) 、発生頻度 (必ず、時々、時間が経つと等)
③ パッファロー製品名	⑦ ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP 等)、周辺機器)
④ パッファロー製品のシリアルナンバー	⑧ 製品以外の添付品 (ACアダプタ、ケーブルなど)
※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。※This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only. This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.	
弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。お問い合わせに際す連絡先(製品向けサポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品配送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の発送後の動作状況確認(修理センター)	

BUFFALO

PC-MV53DX/PCI

マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

ステップ 1

箱に入っているものを確認しよう


万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□PC-MV53DX/PCI (本体) 1 個

□コンボジット入力変換アダプタ..... 1 個

□ユーティリティCD..... 1 枚

☑はじめにお読みください (本紙) 1 枚




※この部分には絶対に触らないでください。この部分に触ると本製品が故障する可能性があります。

※本製品をパソコンに取り付ける前に、本製品にシールで貼られているシリアルナンバー (14桁または6桁の数字) をP4の保証書にメモしてください。シリアルナンバーは、ユーザー登録や修理のときなどに必要となります。
※ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されています。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。
※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

ステップ 2

インストールしよう

本製品のドライバや付属のソフトウェアをインストールします。以下の手順でインストールしてください。

	注意
まだ本製品をパソコンに取り付けしないでください。本製品はソフトウェアをインストールしてからパソコンに取り付けます。	

1

周辺機器→パソコンの順に電源をONにします。

※コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

2

ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

3

	※以下の画面はWindows XPの例です。 1 「PC-MV53DX/PCIのセットアップ」を選択します。 2 [開始]をクリックします。
--	--

※この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。※DirectXのバージョンが本製品に対応していない場合、「DirectX9.0cがインストールされていません。」と表示されます。このようなときは、[はい]をクリックして、[DirectX9.0cのインストール]を選択してください。

4

画面の指示に従って、ドライバ→PCastTV2の順にインストールします。

5


「PC-MV53DX/PCIをパソコンに取り付ける必要があります。パソコンの電源をOFFにしてよろしいですか?」と表示されたら、[電源OFF]をクリックします。

続いてパソコンに本製品を接続します。

ステップ 3

パソコンに取り付けよう

本製品をパソコンに取り付けます。

	注意
●パソコンの電源スイッチをOFFにした直後は、パソコン内部の部品に触らないでください。特にCPUやVGAチップは高温になっており、やけどをするおそれがあります。電源スイッチをOFFにして30分以上経ってから作業することをおすすめします。●本製品に触る前にドアノブやアルミサッシなどの身近な金属に触れ、身体静電気を除去してください。●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。	

1

パソコンの電源がOFFになっていることを確認し、電源ケーブルをコンセントから抜きます。

2

パソコン本体からケーブル類とカバーを取り外します。

パソコン本体のマニュアルを参照してください。

3


空いているPCIバススロットカバーを取り外します。

PCIバススロットの位置は、パソコン本体のマニュアルで確認してください。取り外したネジは本製品を固定するときに使用します。紛失しないように注意してください。

4

本製品をPCIバススロットのコネクタに差し込みます。

空いているPCIバススロットなら、どこに差し込んででもかまいません。



5

手順 3 で取り外したネジで本製品を固定します。

6

パソコン本体にケーブル類とカバーを取り付けます。

パソコン本体のマニュアルを参照してください。

7

パソコンの電源ケーブルをコンセントに差し込みます。

